					LIVE-WORK		WORK		COMMERCIAL		COMMON	PARKING		
nr	unit type	level	number	subtotal/unit	subtotal/type		subtotal/type		subtotal/type		subtotal/type	factor	unit	number
A														
	LIVE-WORK													
	104,3	1	5	521,5								1,05	st	5,25
	133,7	2&3	5	668,5								1,05	st	5,25
				0								1,05	st	0,00
			10		1190									
	COMMERCIAL													
	0	0	0						395,2			1,67	100m2	6,60
	COMMON													
	0	4	0								0			
	0		0								0			
	WORK													
	52,6	0	4				210,4					1,67	100m2	3,51
B														
	LIVE-WORK													
	63,3	2	6	379,8								1,05	st	6,30
	122,9	3&4	6	737,4								1,05	st	6,30
	93	5&6	6	558								1,05	st	6,30
			18		1675,2									
	COMMERCIAL													
		0							180			1,67	100m2	3,01
	WORK													
	COMMON													
		0									180			
C														
	LIVE-WORK													
	0	0	0	0								1,05	st	0,00
	120,8	2&3	7	845,6								1,05	st	7,35
	106,8	4&5	7	747,6								1,05	st	7,35
	106,8	6&7	7	747,6								1,05	st	7,35
	106,8	8&9	7	747,6								1,05	st	7,35
			28		3088,4									
	LIVE													
	67,2	1	7	470,4								1,05	st	7,35
			6											
	COMMERCIAL													
	0	0	0						0			1,67	100m2	0,00
	COMMON													
	10	0	0								212,8			
	WORK													
	52,6	0	5				263					1,67	100m2	4,39
D														
	LIVE-WORK													
	0	0	0	0								1,05	ST	0,00
	95,8	1	10	958								1,05	st	10,50
	133,7	2&3	10	1337								1,05	st	10,50
			20		2295									
	WORK													
	78,3	0	9				704,7					1,67	100m2	11,77
	COMMON													
	TOTAL				8248,6	82	1178,1	18	575,2	0	392,8			116